



groclock™

the gro[®]
company

Najczęściej zadawane pytania dotyczące używania zegarka Gro-clock.

Jeśli wyłączę zegar Gro-clock i po dłuższym czasie ponownie włączę, to czy Gro-egg wyświetli aktualną godzinę?

W momencie wyłączenia zegar Gro-clock „zamraża” wszystkie ustawienia: czas, alarm budzika, podświetlenie. Dlatego gdy pada zasilanie na kilka sekund, licznik czasu też staje na te kilka sekund. Jeśli wyłączysz zegar na trzy godziny, wtedy po ponownym włączeniu zegar będzie spóźniony o te trzy godziny, więc będziesz musiała czas ustawić na nowo.

Nie chce mi się ciągle ustawiać czasu na nowo. Chciałabym żeby mój Gro-clock działał nieprzerwanie. Czy zużycie prądu opróżni moją kieszeń?

Nie, bo w Twoim zegarze zastosowano energooszczędną technologię LED. Ponadto ma wbudowany moduł energooszczędny. W godzinę po uruchomieniu czasu wstawiania, zegar automatycznie wyłącza kolorowe światło funkcjonujące w technologii LED i rozpoczyna pracę na minimalnym poborze energii. Żeby z powrotem aktywować kolorowe światło, wciśnij dowolny przycisk i kolor LED powróci.

Jaka jest różnica między trybem nocnego wypoczynku i trybem drzemki?

W pewnym sensie są one do siebie bardzo podobne, bo w obu przypadkach zegar pracuje jednakowo. Po aktywacji rozpoczyna się odliczanie, w obu trybach gwiazdki znikają, aż pojawi się słońce. Dlaczego więc są dwa tryby? Rodzice, którzy układają dziecko nie tylko na noc, lecz też do dziennej drzemki, mogą ustawić oba tryby jednocześnie i nie muszą w kółko zmieniać ustawień.

Czy alarm budzika mogę ustawiać niezależnie od trybu pobudki?

Tak! Alarm budzika włącza się porze, na jaką go ustawisz, całkowicie niezależnie od trybu nocnego wypoczynku i trybu drzemki. Dlatego jest możliwe, że słońce pojawi się bezgłośnie na ekranie o 7 rano, a budzik zadzwoni pół godziny później.

Skąd mam mieć pewność, że nastawiłam budzik prawidłowo i zadzwoni o oczekiwanej porze?

Gdy ustawisz alarm budzika, na policzku słońca/gwiazdki pojawi się ikonka z dzwonkiem.

Jak powstrzymać dziecko przed przyciskaniem guziczków i zmianą ustawień?

Bardzo łatwo. Użyj funkcji key-lock, która jest bardzo podobna do funkcji blokady klawiszy w

telefonie.

Czy jest wersja demo, żebym mogła pokazać dziecku na przyspieszeniu jak wygląda zmiana gwiazdek w słońce?

Tak! W zegar wbudowano wersję pokazową, która pokazuje w przyspieszonym tempie przejście od słońca do Pana Gwiazdy. Żeby ją uruchomić, należy wcisnąć przycisk UP i przytrzymać przez 3 sekundy. Wtedy na tarczy wyświetli się pełna pętla czasowa. Żeby wyłączyć wersję demo, przyciśnij UP i przytrzymaj przez 3 sekundy.

Ekran, „zawiesił się”, przestał reagować.

Odłącz zegar od zasilania, poczekaj parę sekund i podłącz go z powrotem.